

הנחיות בטיחות להרכבה ושימוש בבתי עץ

יש לקרוא היטב את דף הוראות זה ואת הנחיות ההרכבה בטרם תחילת ההרכבה והשימוש.

בטרם ההרכבה

1. קרא היטב את הוראות ההרכבה המופיעות במסמך המצורף. זהה את כל החלקים השונים ווודא שכולם קיימים.
2. סדר את כל החלקים על משטח ישר במקום זמין על מנת להקל על תהליך ההרכבה.
3. יתכנו שוליים חדים בחלק מהחלקים. הקפד לעבוד עם כפפות בטיחות ולהיזהר מפציעה בעת סידור החלקים וההרכבה.
4. במידה וחסרים חלקים, אין לבצע את ההרכבה, ולפנות למשווק להשלמת החלקים.
5. וודא ששטח הצבת בית העץ ישר ומפולס. הצבת בית העץ במקום שאינו מפולס עלולה לגרום לעומס על המבנה ולעיוות או שבר עתידי.

הנחיות בטיחות :

1. המוצר כולל חלקים קטנים. יש לבצע את ההרכבה באזור בו אין גישה לילדים מתחת לגיל 5. יש להקפיד למנוע גישת ילדים לאזור ההרכבה.
2. ההרכבה חייבת להיות מבוצעת על ידי מבוגר, ולהתבצע בדיוק בהתאם להוראות ההרכבה.
3. יש להסיר את כל חומרי האריזה לפני ההרכבה ולהשליכם לפח אשפה מרוחק. אין להשאיר את חומרי האריזה ללא השגחה בקרבת ילדים.
4. המוצר הינו מוצר טבעי העשוי עץ טבעי, ולכן יתכנו שינויים מזעריים בגוון או בטיב פני השטח. יתכן שחלק מהחלקים מחוספסים ויידרש שיוף קל בנייר לטש עדין להחליקם במידת הצורך.
5. המוצר כולל חלקי עץ וברד. יש להרחיקו מכל מקור אש !
6. ילדים מתחת לגיל 9 חייבים בליווי מבוגר בעת משחק בבית העץ. בבתים בהם מותקנות מדרגות ו/או מגלשה, יש להדריך את הילדים להקפדה על זהירות בעת עליה או ירידה במדרגות והחלקה במגלשה.
7. אין לטפס על המגלשה כלפי מעלה על מנת לעלות למתקן.
8. אין לקפוץ מהמתקן לאדמה אלא להשתמש במגלשה או המדרגות בלבד.

תחזוקה

1. המתקן המורכב חייב לעבור בדיקה ויזואלית אחת לחודש על ידי מבוגר, במסגרת יש לוודא שלא חלה התרופפות או שבר בשום חלק או חיבור.
2. יש לבדוק שכל הברזים מחוזקים היטב, ולהדק במידת הצורך. המוצר עשוי עץ טבעי אשר מתפשט ומתכווץ בהתאם לתנאי מזג האוויר, ויתכן שחלק מהברגים יתרופפו במהלך הזמן.
3. יש להקפיד על נקייון השטח הגובל במתקן כולל פינוי חצץ, אבנים או חפצים שונים, אשר נפילה עליהם עלולה לגרום לפציעה.
4. יש להמנע מהצבת המתקן בשמש מלאה או בחשיפה ארוכה לשמש ישירה.
5. יש להתקין את המתקן במרחק לפחות 2 מטרים מכל מקור חום או תאורה חזקה.
6. אין לשנות דבר במתקן. כל תוספת או גריעה מהמתקן תביא לסכנה בטיחותית, נזק למתקן או למשתמשים, ולביטול כיסוי האחריות.







טיפול בעץ












1. בשל היותו מוצר טבעי, יתכנו עיוותים קלים, סדקים קלים או פגיעות טבעיות אחרות בחלקי העץ הנגרמים משימוש או חשיפה לפגעי מזג האוויר. שינויים אלה אינם מהווים סכנה בטיחותית, אולם בכל מקרה של ספק יש ליצור קשר עם המשווק.
2. כל מוצרי העץ המותקנים מחוץ לבית דורשים טיפול תקופתי. יש לבצע בדיקה בטיחותית לחלקי המתקן מייד לאחר ההרכבה, שבוע לאחר ההרכבה, ולאחר מכן אחת לשבועיים לאורך כל חיי המוצר.
3. אחת לחצי שנה יש לצבוע בלכה שקופה את כל חלקי המתקן.
4. יש לבצע בדיקה ויזואלית לאיתור סדקים או שברים בכל חלקי המבנה.








אנו מאחלים לכם הנאה מהשימוש במוצר






1		1PC	4		1PC
2		1PC	5		1PC
3		1PC	6		1PC


7		2PCS	15		1PC
			16		1PC
8		2PCS	17		2PCS
			18		4PCS
9		1PC	19		8PCS
			20		2PCS
10		2PCS	21		1PC
11		1PC	22		1PC
12		2PCS	23		1PC
13		1PC	24		1PC
14		2PCS	25		1PC

26		2PCS	D	 3.5x45mm	32PCS
27		4PCS	E	 3.5x60mm	63PCS
28		2PCS	F	 5x70mm	16PCS
29		4PCS	G	 6x35mm	14PCS
30		6PCS	H	 M8x30mm	12PCS
31		4PCS	I	 4x35mm	4PCS
32		8PCS	J		6PCS
33		4PCS	K		6PCS
A	 3x28mm	12PCS	L		3PCS
B	 3.5x35mm	88PCS	M		1PC
C	 3.5x40mm	60PCS	N	 4x30mm	1PC


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16





17




18




19



20



21



22

